




Mollificio Guidi Srl  
 Via Commenda,4  
 40068 San Lazzaro di S. (BO)  
 Tel. +39 051 463129 Fax +39 051 466541  
 E-mail: [support@molleguidi.it](mailto:support@molleguidi.it) Internet: <http://www.molleguidi.it/>



**TABELLA PASSI - RELATIVA ALLE MISURE DELLE SPIRALI APERTE IN INOX EN 10270-3 NS N. 1.4310** (Valori espressi in mm)

Diametro Esterno	Filo																													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
0,5	1,3	1,8	2,3	2,8																										
0,8		1,5	1,9	2,4	2,8	3,3	3,8																							
1					2,6	3,1	3,6		4,5			6,1																		
1,2								3,3	4,3	4,7		5,8					7,9													
1,5								3,1	4,0	4,4		5,3					7,3													
2												4,8		5,7			7,1		8,1											
2,5												4,5					6,6			8,0		8,9				10,3				
3																	6,2		7,1			8,4							10,7	



**Legenda:**  
 d = Diametro Filo  
 P = Passo  
 De = Diametro Esterno  
 Dm = Diametro Medio  
 F = Forza

**NOTA:** Il PASSO è la distanza fra i centri delle sezioni del filo di due spire adiacenti.